

香港寬頻Wi-Fi蛋快速入門

1. 啟動香港寬頻Wi-Fi蛋

按"電源鍵"啟動香港寬頻Wi-Fi蛋。當顯示以下畫面表示機 器能正常啟動。

*當到達目的地後(香港以外地方),請等待直至屏幕上顯示 "0MB",表示目的地的網絡已準備就緒。



2. 連接到香港寬頻Wi-Fi蛋

在設備(手機/平板電腦等)上啟用Wi-Fi,並連接到Wi-Fi。

Wi-Fi名稱:GlocalMe_XXXX (請參照你的香港寬頻Wi-Fi蛋上的顯示)

Wi-Fi密碼:XXXXXXXX (請參照你的香港寬頻Wi-Fi蛋上的顯示)

*Wi-Fi名稱和Wi-Fi密碼都不能更改;可連接設備數量:5個

f M 🕨 🗖 😳	🕸 😳 🙃 all all 🔲 11:51			
← Wi-Fi				
開啟				
GlocalMe_18482	÷ ()			
GlocalMe_69526	<u></u>			
Glocalme_S1	a 0			
hkty logistic	\Im \square			

	o Wi-Fi	월 10 🙃 ail ail 🗔 11:	51
開啟		C)
с	請輸入"Gloca	lMe_69526"的密碼	
F	1		
G	取消	連接	

nktv_logistic		
MAX		• •
SEI_CK_MR		• •
TAC12_KCG1207		• •
TP-Link_3098		• ()
TT office		• ()
Wong Ying Kit-5g		<u></u>
0) []	

Gloca	IMe_6	9526					((•	0
Glocalme_S1 🙃 🕕					0			
1	2	34	- 5	6	, 7	7	8 9	0
٩ v	N (e r	t	y	l L	ļ	i C 8 9	p °
a	S.	đ	f	ġ	$\mathop{h}_{_{/}}$	j	k ()
ŧ	Z,	X	Ċ	V ?	b	n	m	×
?1☺	,							⊘

3. 設置: 流量防護

如果流量防護設置為"啟用", Apple App Store 的應用程序自 動更新將被暫停。

如果您需要應用程序自動更新, 請關閉此設置。

\odot	.	10:52 AM
÷	流量防護	•
開啟防罰		
開啟防護 1.AppSto 2.某些應用 注:開啟 時關閉後国	可以防止如下情況消耗大對 re的應用自動更新、下載 目的自動雲同步。 2後如無法正常訪問AppS E試。	量流量 。 tore,可暫
	防護開啟	

4. 檢查累計使用流量

累計使用流量將顯示在屏幕上。使用流量將每2分鐘刷新 一次。

*限速只會在相關服務計劃發生。如果限速發生,將顯示以下 "FUP"圖標。流量限速會在每天香港時間00:00時 重置。



5. 使用自購SIM卡和設置APN

A) 插入自購SIM卡並選擇使用。

- 1. 打開SIM卡槽。
- 插入SIM卡,並在設備設置中點擊"SIM卡管理"。
 點選你想使用的SIM卡。



B) APN設置

如果您需要設置自購SIM卡的APN,請按照以下步驟 操作:

- 插入自購SIM卡,在"SIM卡管理"設置中選擇使用 該SIM卡;
- 2. 在設備設置中點擊"我的本地卡"
- 3. 點擊"數據連接"。
- 4. 點擊"APN"編輯。
- 您可以從預先加載的APN列表中選擇所需的APN; 或按 "+" 添加一個新的。
- 添加新的APN或編輯任何APN設置後,請記得在退 出前"儲存"(按右上角頂部的菜單)。
- 7. 重新啟動設備以確保最新設置生效。